

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
Canon	NP 6030	Frontklappe öffnen, links in der Mitte
DEVELOP	D 1300	Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig)
DEVELOP	D 1300F	Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig)
DEVELOP	D 1320	Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig)
DEVELOP	D 1320F	Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig)
DEVELOP	D 1500	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 1501	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 1502	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 1530iD	Ohne Fax: Taste STOP ca. 5 Sek. drücken, Zähler ablesen (6-stellig) / mit Fax: 2 mal Bestätigungstaste drücken, JA, mit gelber Resettaste beenden
DEVELOP	D 1800	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 1801	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 1830iD	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 1850	Rechte Seite unten beim Hauptschalter

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
DEVELOP	D 2150	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 2350	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 2500iD	Rechte Seite am Bedienerpanel
DEVELOP	D 2501iD	Rechte Seite am Bedienerpanel
DEVELOP	D 2550	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 2551	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 2850	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 3000iD	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 3150	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 3500iD	Rechte Seite, unterhalb des Displays
DEVELOP	D 3501iD	Rechte Seite, unterhalb des Displays
DEVELOP	D 3550	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 4050	Rechte Seite unten beim Hauptschalter

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
DEVELOP	D 4550	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 5050	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 5200iD	Rechte Geräteseite
DEVELOP	D 6050	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 6051	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	D 6200iD	Rechte Geräteseite
DEVELOP	D 8050	Linke Geräteseite
DEVELOP	D 8151	Rechte Seite unten beim Hauptschalter
DEVELOP	DFC 100 / DFC 110 / DFC 800	Bedienertaste drücken / Taste ZÄHLERSTÄNDE drücken (Display erscheint) / Leeres Blatt beim Stapelzug einlegen / START Taste drücken
DEVELOP	Ineo 20	Drücken Sie die Taste ▼ bis "Bericht / Status". Bestätigen Sie mit "Select". Bei " Drucke gesamt" mit "Select" bestätigen. Jetzt können Sie die Zählerstände bei S/W und Farbkopie ablesen.
DEVELOP	Ineo 220	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 250	Drücken Sie die Taste BEDIENERPROGRAMM/ZÄHLER / Berühren Sie DETAILS / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4 Kassette anwählen / Start drücken / Berühren Sie OK 3 x
DEVELOP	Ineo 253	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
DEVELOP	Ineo 280	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 350	Drücken Sie die Taste BEDIENERPROGRAMM/ZÄHLER / Berühren Sie DETAILS / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4 Kassette anwählen / Start drücken / Berühren Sie OK 3 x
DEVELOP	Ineo 353	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 360	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 450	Drücken Sie die Taste BEDIENERPROGRAMM/ZÄHLER / Berühren Sie DETAILS / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4 Kassette anwählen / Start drücken / Berühren Sie OK 3 x
DEVELOP	ineo+250P	Taste "Menu/Select" drücken - ▼ bis "Benutzereinstellungen" - dann mit ► auf "Berichtdruck" - ► auf "Zählerstand" - "select" - "Drucken OK" mit "select" bestätigen (A4R muss in Kassette sein!)
DEVELOP	ineo+450P	Taste "Menu/Select" drücken - ▼ bis "Benutzereinstellungen" - dann mit ► auf "Berichtdruck" - ► auf "Zählerstand" - "select" - "Drucken OK" mit "select" bestätigen (A4R muss in Kassette sein!)
DEVELOP	Ineo 451	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 452	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 550	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 552	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 650	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen
DEVELOP	Ineo 652	Taste "Bedienerprogramm/Zähler" - Button "Zähler" (links oben im Display) "Details prüfen". ⇨ Um die Liste zu drucken, weiter mit "Verbrauchsmaterialliste prüfen" - Kassette wählen

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
DEVELOP	Ineo 5500 / 5501	Taste "Bediener/Zähler": Folgende Werte ablesen: "Gesamtzähler" - "VollfarbZähler" - "s/w Zähler"
DEVELOP	Ineo 6500 / 6501	Taste "Bediener/Zähler": Folgende Werte ablesen: "Gesamtzähler" - "VollfarbZähler" - "s/w Zähler"
DEVELOP	QC 1500	Bedienertaste drücken / Taste ZÄHLERSTÄNDE drücken (Display erscheint) / Leeres Blatt in Schublade einlegen (nicht in Einzelblatt) / START Taste drücken
DEVELOP	QC 2000	Bedienertaste drücken / Taste ZÄHLERSTÄNDE drücken (Display erscheint) / Leeres Blatt in Schublade einlegen (nicht in Einzelblatt) / START Taste drücken
DEVELOP	QC 2001 / QC 3101	Drücken sie die Taste BEDIENEREINSTELLUNG / UTILITY / Berühren Sie ZÄHLERSTÄNDE / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4R längst in die oberste Kassette legen / Start drücken / Berühren Sie ABBRUCH / Berühren Sie FERTIG 2 x
DEVELOP	QC 2235	Drücken sie die Taste BEDIENEREINSTELLUNG / UTILITY / Berühren Sie ZÄHLERSTÄNDE / Berühren Sie DRUCK um Zähler zu drucken / A4R längst in die oberste Kassette legen / Start drücken / Berühren Sie ABBRUCH / Berühren Sie FERTIG 2 x
KIP	3000 / 3100 / 5000 (s/w)	1. Variante: Bildschirm "?" drücken, "A-Zähler" ablesen. 2. Variante: mech. Zähler an Frontseite ablesen.
KIP	KC-80 (farbig)	1. Variante: "Production station" - "?" drücken, "A-Zähler" ablesen. 2. Variante: Klappe an der rechten Seite öffnen, linken mech. Zähler(Laufmeter) ablesen.
Konica Minolta	bizhub 1050	Fronttüre öffnen, Zähler mitte-links oben
Konica Minolta	bizhub 500	P-Taste drücken / Zählermenü drücken / A4-quer Kassette anwählen / Starttaste drücken
Kyocera Mita	DGF 8020	Rechts unter Hauptschalter
Kyocera Mita	FS 1010	Taste START ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
Kyocera Mita	FS 1050	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Kyocera Mita	FS 1900	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS 3800	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS 9100	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS 9120	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS 9500	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS 9520	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS C5016	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS C5030 (wie CLP 4524)	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS C8000	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS C8008	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	FS C8026	Taste Menu, weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Kyocera Mita	GF 3020	Rechts neben dem Ein/Aus Schalter (Zähler ist in dcm)
Kyocera Mita	KM 4230	Frontklappe öffnen, links oben

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Kyocera Mita	KM 5230	Vorne, innen, links
Kyocera Mita	KM 6230	Frontklappe öffnen, links oben
Kyocera Mita	KM C850D	Taste * System Menü / Zähler ▼ bis Zähler prüfen, OK, mit 2 Zähler anzeigen mit 4 Zähler ausdrucken
Kyocera Mita	Vi 150	Taste "F" drücken - ▼ bis Zählerstand - ↻ drücken, beenden mit CA
Kyocera Mita	Vi 200	Taste "F" drücken - ▼ bis Zählerstand - ↻ drücken, beenden mit CA
Kyocera Mita	Vi 230	Rechte Geräteseite, rechts neben Hauptschalter
Kyocera Mita	Vi 230L	Rechte Geräteseite, rechts neben Hauptschalter
Kyocera Mita	Vi 300	Frontklappe öffnen, linke Seite
Kyocera Mita	Vi 310	Rechte Geräteseite, rechts neben Hauptschalter
Kyocera Mita	Vi 400	Frontklappe öffnen, links oben über dem Display
Kyocera Mita	Vi 500	Frontklappe öffnen, links oben über dem Display
Ricoh Aficio	DC 401	Klappe auf Vorderseite öffnen, links
Ricoh Aficio	TEFAX G20	Klappe Vorderseite öffnen, unten Mitte links

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Ricoh Aficio	TEFAX G25	Klappe Vorderseite öffnen, unten Mitte links
Samsung	SF 5550	Funktion - 6 - ja - nein - nein - ja (Liste wird ausgedruckt)
Samsung	SF 5650	Funktion - 6 - ja - nein - nein - ja (Liste wird ausgedruckt)
SELEX	GR 1020	Gerät öffnen (links schwarzer Kippschalter) Vorderseite links schwarzes Kästli - 6 Zahlen
SELEX	GR 1060	Frontklappe öffnen - oben rechts
SELEX	GR 1120	Gerät öffnen (links schwarzer Kippschalter) Vorderseite links schwarzes Kästli - 6 Zahlen
SELEX	GR 1200	Gerät öffnen - leicht links am Gehäuseboden
SELEX	GR 124C	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 1400	Gerät öffnen (blauer seitlicher Hebel nach oben ziehen) - leicht links am Gehäuseboden
SELEX	GR 1450	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 1650	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 2010	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 2250	Frontklappe öffnen - unten rechts

Hersteller	Modell	Ablesen des Zählerstandes
SELEX	GR 2450	Frontklappe öffnen - unten rechts
SELEX	GR 3000	Fronttüre öffnen, Mitte leicht rechts
SELEX	GR 3050	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 3300	Fronttüre öffnen - rechts in der Mitte
SELEX	GR 4100	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 4200	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 5000	Frontklappe öffnen - rechts in der Mitte
SELEX	GR 5010	Fronttüre öffnen - rechts in der Mitte
SELEX	GR 5110	Fronttüre öffnen - rechts in der Mitte
SELEX	GR 5200	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 5200	Frontklappe öffnen - oben links
SELEX	GR 6000	Frontklappe öffnen - rechts unten am Gehäuseboden
SELEX	GR 6100	Frontklappe öffnen - oben links

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
SELEX	GR 7080	Beide Fronttüren öffnen - rechts in der Mitte
SELEX	GR 8050	Beide Fronttüren öffnen - rechts in der Mitte
TOBline	T2016	Frontklappe öffnen - oben links
TOBline	T2020	Klappe auf Vorderseite öffnen, direkt unter Bedienerfeld
TOBline	T2021	Klappe auf Vorderseite öffnen, direkt unter Bedienerfeld
TOBline	T2028	Klappe auf Vorderseite öffnen, links über Kontrastregler
TOBline	T2035	Klappe auf Vorderseite öffnen, links über Kontrastregler
Triumph-Adler	CLP 4316	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	CLP 4316MFP	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter oder via Color Scanner Taste Menü , 825 , OK die geruckten Seiten anzeigen lassen
Triumph-Adler	CLP 4416	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	CLP 4516	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	CLP 4520	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	CLP 4521	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Listenausdrucke , weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK , OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
Triumph-Adler	CLP 4524	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	CLP 4524MFP	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter oder via Color Scanner Taste Menü , 825 , OK die geruckten Seiten anzeigen lassen
Triumph-Adler	CLP 4526	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	CLP 4532	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	CLP 4550	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	CLP 4621	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Listenausdrucke , weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken , OK , OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	CLP 4626	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Listenausdrucke , weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken , OK , OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	CLP 4630	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Listenausdrucke , weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken , OK , OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	CLP 4635	Taste Menu , Bericht drucken, O.K. ,mit ▼ bis Statusseite , O.K. , sind sie sicher ?, Ja Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	CLP 4721	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Listenausdrucke , weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken , OK , OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	CLP 4726	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Listenausdrucke , weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken , OK , OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	CX 8036	1. Variante: Bildschirm "?" drücken, "A-Zähler" ablesen. 2. Variante: mech. Zähler an Frontseite ablesen.
Triumph-Adler	CX 8682	Rechts, unter Hauptschalter (Zähler ist in dcm)

Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
Triumph-Adler	CX 8682	Rechts, unter Hauptschalter (Zähler ist in dcm)
Triumph-Adler	DC 2015	Rechte Seite, oberhalb des Hauptschalters
Triumph-Adler	DC 2016	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start Ausdruck auslösen
Triumph-Adler	DC 2018	Taste System Menü , 01 Ausdruck , OK Eingabe , 01 Listenausdruck , OK Eingabe , ▼, 02 Statusseite , OK Eingabe , Feld JA . Auf Ausdruck unten links „Gesamtzahl gedr.S.“ ablesen
Triumph-Adler	DC 2020	Rechte Seite, oberhalb des Hauptschalters
Triumph-Adler	DC 2023	Rechte Seite, oberhalb Bypass (Stapelblatteinzug)
Triumph-Adler	DC 2025	Rechte Seite, Höhe Bedienungspanel (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2031	Rechte Seite, oberhalb Bypass (Stapelblatteinzug) (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2035	Rechte Seite, Höhe Bedienungspanel (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2042	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2045	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2052	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2055	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Triumph-Adler	DC 2060	Taste * System Menü / Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , antippen, Feld Report drucken antippen
Triumph-Adler	DC 2062	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2063	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2075	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	DC 2080	Taste * System Menü / Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , antippen, Feld Report drucken antippen
Triumph-Adler	DC 2115	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start Ausdruck auslösen
Triumph-Adler	DC 2116	Taste System Menü / Zähler , mit ▼ bis Zähler prüfen , OK Eingabe , mit ▼ bis 4 Zählerreport ausdrucken , OK Eingabe
Triumph-Adler	DC 2118	Taste STOP drücken und halten; der Zähler wird angezeigt, dann sofort Taste START drücken um Zählerliste auszudrucken
Triumph-Adler	DC 2120	Taste System Menü / Zähler , mit ▼ bis Zähler prüfen , OK Eingabe , mit ▼ bis 4 Zählerreport ausdrucken , OK Eingabe
Triumph-Adler	DC 2125	Taste System Menü / Zähler , mit ▼ bis Zähler prüfen , OK Eingabe , mit ▼ bis 4 Zählerreport ausdrucken , OK Eingabe
Triumph-Adler	DC 2130	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen antippen, Zähler ablesen oder ausdrucken
Triumph-Adler	DC 2140	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen antippen, Zähler ablesen oder ausdrucken
Triumph-Adler	DC 2150	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen antippen, Zähler ablesen oder ausdrucken

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Triumph-Adler	DC 2162	Taste * System Menü / Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , antippen, Feld Report drucken antippen
Triumph-Adler	DC 2182	Taste * System Menü / Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , antippen, Feld Report drucken antippen
Triumph-Adler	DC 2215	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start Ausdruck auslösen
Triumph-Adler	DC 2216	Taste STOP drücken und halten; der Zähler wird angezeigt, dann sofort Taste START drücken um Zählerliste auszudrucken
Triumph-Adler	DC 2218	Taste System Menü / Zähler , mit ▼ bis Zähler prüfen , OK Eingabe , mit ▼ bis Zählerreport drucken , OK Eingabe
Triumph-Adler	DC 2222	Taste System Menü / Zähler , mit ▼ bis Zähler prüfen , OK Eingabe , mit ▼ bis Zählerreport drucken , OK Eingabe
Triumph-Adler	DC 2228	Taste Systemmenü/Zähler , 01 Listendruckdruck , OK Taste , 01 Bericht drucken , OK Taste , ▼, 02 Statusseite , OK Eingabe , Feld JA . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DC 2230	Taste Zähler (oben links), Felder Statusseite drucken , Ja . Auf Ausdruck unten links "Gesamtzahl gedr. S." ablesen
Triumph-Adler	DC 2240	Taste Zähler (oben links), Felder Statusseite drucken , Ja . Auf Ausdruck rechts "Gesamtzahl gedr. S." ablesen
Triumph-Adler	DC 2242	Taste Zähler (oben links), Feld im Display Statusseite drucken , Ja . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DC 2250	Taste Zähler (oben links), Felder Statusseite drucken , Ja . Auf Ausdruck unten links "Gesamtzahl gedr. S." ablesen
Triumph-Adler	DC 2252	Taste Zähler (oben links), Feld im Display Statusseite drucken , Ja . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DC 2315	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start den Ausdruck auslösen

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
Triumph-Adler	DC 2316	Taste Menü , 33 eingeben, OK drücken. Auf Ausdruck, Rubrik Printer Engine „Total Pages Printed for MFP“ ablesen
Triumph-Adler	DC 2325	Taste Zähler (oben links), für Ausdruck Feld Statusseite drücken
Triumph-Adler	DC 2328	Taste Systemmenü/Zähler , 01 Listendruckdruck , OK Taste , 01 Bericht drucken , OK Taste , ▼ , 02 Statusseite , OK Eingabe , Feld JA . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DC 2330	Taste Zähler (oben links), für Ausdruck Feld Statusseite drücken
Triumph-Adler	DC 2340	Taste Systemmenü/Zähler , 01 Listendruckdruck , OK Taste , 01 Bericht drucken , OK Taste , ▼ , 02 Statusseite , OK Eingabe , Feld JA . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DC 2430	Taste Zähler (oben links), Feld im Display Statusseite drucken , Ja . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DC 2440	Taste Systemmenü/Zähler , 01 Listendruckdruck , OK Taste , 01 Bericht drucken , OK Taste , ▼ , 02 Statusseite , OK Eingabe , Feld JA . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DC 6025	Taste Systemmenü/Zähler , Im Display : Listendruckdruck , Bericht drucken , Statusseite , JA . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DC 6030	Taste Systemmenü/Zähler , Im Display : Listendruckdruck , Bericht drucken , Statusseite , JA . Auf Ausdruck mitte rechts „Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DCC 2520	Taste System Menu/Zähler , Felder Zähler prüfen , Report drucken
Triumph-Adler	DCC 2525	Taste System Menu/Zähler , Felder Zähler prüfen , Report drucken
Triumph-Adler	DCC 2526	Taste * Systemmenü/Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
Triumph-Adler	DCC 2532	Taste * Systemmenü/Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Triumph-Adler	DCC 2625	Taste * Systemmenü/Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
Triumph-Adler	DCC 2626	Taste Systemmenü/Zähler , 01 Listendruckdruck , OK Taste , 01 Bericht drucken , OK Taste , ▼, 02 Statusseite , OK Eingabe , Feld JA . Auf Ausdruck mitte rechts „ Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DCC 2632	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
Triumph-Adler	DCC 2635	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
Triumph-Adler	DCC 2725	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	DCC 2726	Taste Systemmenü/Zähler , 01 Listendruckdruck , OK Taste , 01 Bericht drucken , OK Taste , ▼, 02 Statusseite , OK Eingabe , Feld JA . Auf Ausdruck mitte rechts „ Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DCC 2730	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	DCC 2740	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	DCC 2840	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	DCC 2850	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	DCC 6520	Taste Systemmenü/Zähler , Im Display : Listendruckdruck , Bericht drucken , Statusseite , JA . Auf Ausdruck mitte rechts „ Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	DCC 6525	Taste Systemmenü/Zähler , Im Display : Listendruckdruck , Bericht drucken , Statusseite , JA . Auf Ausdruck mitte rechts „ Gesamt unter (Kopierer,Drucker,Fax).“ ablesen
Triumph-Adler	Fax 920	Kein Zählerstand!

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Triumph-Adler	Fax 925	Mit Tasten Programm, Zähler anzeigen, Nein ▶ wird Zähler angezeigt
Triumph-Adler	Fax 930	Mit Taste Menü, 28, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü 841, OK den Zählerstand ablesen
Triumph-Adler	Fax 940	Mit Tasten Menü, 54, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü, 821, OK, den Zählerstand ablesen
Triumph-Adler	Fax 941	Mit Tasten Menü, 54, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü, 821, OK, den Zählerstand ablesen
Triumph-Adler	Fax 942	Mit Tasten Menü, 54, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü, 821, OK, den Zählerstand ablesen
Triumph-Adler	Fax 950	Taste Ausdruck (4. Taste von F nach links), mit ▶ bis Anzeige: Grundeinstellungen , Taste ↵ (Eingabe). Auf ausgedruckter Liste den Druckzähler oben rechts ablesen
Triumph-Adler	LP 3022	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Triumph-Adler	LP 3030	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Triumph-Adler	LP 3035	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Triumph-Adler	LP 3045	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Triumph-Adler	LP 4014	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
Triumph-Adler	LP 4018	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite, Enter, Enter
Triumph-Adler	LP 4022	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Triumph-Adler	LP 4024	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4028	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4030	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4033	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4035	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4036	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4045	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4051	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4118	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
Triumph-Adler	LP 4128	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
Triumph-Adler	LP 4130	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
Triumph-Adler	LP 4135	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
Triumph-Adler	LP 4140	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Triumph-Adler	LP 4151	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
Triumph-Adler	LP 4228	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
Triumph-Adler	LP 4230	Taste Menü, weiter mit ▼ bis Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	LP 4235	Taste Menü, weiter mit ▼ bis Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	LP 4240	Taste Menü, weiter mit ▼ bis Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	LP 4245	Taste Menü, weiter mit ▼ bis Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	LP 4335	Taste Menü, Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
Triumph-Adler	LP 5020 (FS-1020)	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
Triumph-Adler	MFP 980	Mit Tasten ▼, 825 werden die gedruckten Seiten angezeigt. Ausdruck mit ▼, 54, ok , unter Überschrift Zähler
Triumph-Adler	TA 2015	Rechte Seite, oberhalb des Hauptschalters (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	TA 2020	Rechte Seite, oberhalb des Hauptschalters (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	TA 2023	Rechte Seite, oberhalb Bypass (Stapelblatteinzug) (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	TA 2031	Rechte Seite, oberhalb Bypass (Stapelblatteinzug) (elektromechanischer Zähler)

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
Triumph-Adler	TA 2042	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	TA 2052	Frontklappe öffnen, links oben (elektromechanischer Zähler)
Triumph-Adler	CX 8036	1. Variante: Bildschirm "?" drücken, "A-Zähler" ablesen. 2. Variante: mech. Zähler an Frontseite ablesen.
UTAX	C 010	Rechts neben dem Ein/Aus Schalter (Zähler ist in dcm)
UTAX	C 011	Rechts neben dem Ein/Aus Schalter (Zähler ist in dcm)
UTAX	C 012	Rechts neben dem Ein/Aus Schalter (Zähler ist in dcm)
UTAX	C 026	Rechts, unter Hauptschalter (Zähler ist in dcm)
UTAX	C 090	Stop drücken und halten bis Anzeige ändert, zeigt 2er Gruppen von links nach rechts
UTAX	C 096	Stop drücken und halten bis Anzeige ändert, zeigt 2er Gruppen von links nach rechts
UTAX	C 124	Links hinten beim Papierauswurf
UTAX	C 125	Vorne, innen, links
UTAX	C 126	Vorne, innen, links
UTAX	C 127	Links hinten beim Papierauswurf

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
UTAX	C 128	Vorne, innen, links
UTAX	C 148	Unter Vorlagenglas, rechts hinten
UTAX	C 149	Unter Vorlagenglas, rechts hinten
UTAX	C 154	Vorne, innen, links oben
UTAX	C 155	Vorne, innen, links oben
UTAX	C 157	Links hinten beim Papierauswurf
UTAX	C 174	Vorne, innen, links oben
UTAX	C 184	Vorne innen, links Mitte
UTAX	C 185	Frontdeckel öffnen, oben Mitte
UTAX	C 187	Frontdeckel öffnen, oben Mitte
UTAX	C 206	Beim Panel links
UTAX	C 207	Beim Panel links
UTAX	C 208	Linke Seite neben Hauptschalter

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
UTAX	C 218	Frontdeckel öffnen, oben Mitte
UTAX	C 219	Links hinten beim Papierauswurf
UTAX	C 234	Frontklappe öffnen, Mitte links
UTAX	C 237	Frontdeckel öffnen, oben Mitte
UTAX	C 259	Frontdeckel öffnen, oben Mitte
UTAX	C 264	Linke Seite, oberhalb Hauptschalter
UTAX	C 294	Linke Seite, oberhalb Hauptschalter
UTAX	C 307	Frontdeckel öffnen, links Mitte
UTAX	C 407	Frontdeckel öffnen, links Mitte
UTAX	C 518	Frontdeckel öffnen, links oben
UTAX	C 556	Rechts, unterhalb des Hauptschalters
UTAX	C 612	Rechts, unterhalb des Hauptschalters
UTAX	C 804	Rechts, unterhalb des Hauptschalters

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
UTAX	C 812	Vorne, innen, links unten
UTAX	C 98	Stop drücken und halten bis Anzeige ändert, zeigt 2er Gruppen von links nach rechts
UTAX	CD 1015	Rechte Seite, oberhalb des Hauptschalters
UTAX	CD 1016	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start Ausdruck auslösen
UTAX	CD 1018	Taste System Menü , 01 Ausdruck , OK Eingabe , 01 Listenausdruck , OK Eingabe , ▼ , 02 Statusseite , OK Eingabe , Feld JA . Auf Ausdruck unten links „Gesamtzahl gedr.S.“ ablesen
UTAX	CD 1020	Rechte Seite, oberhalb des Hauptschalters
UTAX	CD 1023	Rechte Seite, oberhalb Bypass (Stapelblatteinzug)
UTAX	CD 1025	Rechte Seite, Höhe Bedienungspanel
UTAX	CD 1030	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen antippen, Zähler ablesen oder ausdrucken
UTAX	CD 1031	Rechte Seite, Höhe Bedienungspanel
UTAX	CD 1035	Rechte Seite, Höhe Bedienungspanel
UTAX	CD 1040	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen antippen, Zähler ablesen oder ausdrucken
UTAX	CD 1042	Frontklappe öffnen, links oben

Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
UTAX	CD 1045	Frontklappe öffnen, links oben
UTAX	CD 1050	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen antippen, Zähler ablesen oder ausdrucken
UTAX	CD 1060	Taste * System Menü / Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , antippen, Feld Report drucken antippen
UTAX	CD 1063	Frontklappe öffnen, links oben
UTAX	CD 1075	Frontklappe öffnen, links oben
UTAX	CD 1080	Taste * System Menü / Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , antippen, Feld Report drucken antippen
UTAX	CD 1115	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start Ausdruck auslösen
UTAX	CD 1116	Taste System Menü / Zähler , mit ▼ bis Zähler prüfen , OK Eingabe , mit ▼ bis 4 Zählerreport ausdrucken , OK Eingabe
UTAX	CD 1120	Taste System Menü / Zähler , mit ▼ bis Zähler prüfen , OK Eingabe , mit ▼ bis 4 Zählerreport ausdrucken , OK Eingabe
UTAX	CD 1125	Taste System Menü / Zähler , mit ▼ bis Zähler prüfen , OK Eingabe , mit ▼ bis 4 Zählerreport ausdrucken , OK Eingabe
UTAX	CD 1215	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start Ausdruck auslösen
UTAX	CD 1216	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start Ausdruck auslösen
UTAX	CD 1230	Taste Zähler (oben links)

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
UTAX	CD 1240	Taste Zähler (oben links)
UTAX	CD 1250	Taste Zähler (oben links)
UTAX	CD 1315	Taste Stop drücken und halten; Display zeigt 3er Gruppen von links nach rechts, mit Taste Start den Ausdruck auslösen
UTAX	CD 1316	Taste Menü , 33 eingeben, OK drücken. Auf Ausdruck, Rubrik Printer Engine „Total Pages Printed for MFP“ ablesen
UTAX	CD 1325	Taste Zähler (oben links), für Ausdruck Feld Statusseite drücken
UTAX	CD 1330	Taste Zähler (oben links), für Ausdruck Feld Statusseite drücken
UTAX	CD 15	Elektronisch, mit Funktionstaste aufrufen
UTAX	CD 21	Elektronisch, mit Funktionstaste aufrufen
UTAX	CD 23	Rechte Seite, oberhalb Bypass (Stapelblatteinzug)
UTAX	CD 31	Rechte Seite, oberhalb Bypass (Stapelblatteinzug)
UTAX	CD 37	Vorne, innen, links
UTAX	CD 41	Vorne, innen, links
UTAX	CD 51	Vorne, innen, links

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
UTAX	CDC 1520	Taste * Systemmenü/Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
UTAX	CDC 1525	Taste * Systemmenü/Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
UTAX	CDC 1526	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
UTAX	CDC 1532	Taste * Default Setting/Counter , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
UTAX	CDC 1625	Taste * Systemmenü/Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
UTAX	CDC 1632	Taste * Systemmenü/Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
UTAX	CDC 1635	Taste * Systemmenü/Zähler , rechtes Feld Zähler prüfen , Feld Report drucken , Liste wird ausgedruckt
UTAX	CDC 1725	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	CDC 1730	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	CDC 1740	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	CDC 1840	Taste Zähler drücken (oben links) Feld Statusseite drucken anwählen, Feld Ja anwählen, Statusseite wird ausgedruckt Zähler (Gesamt) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	CLP 3316	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	CLP 3416	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter

Zählerstände Eigenmarken


Hersteller	Modell	AbleSEN des Zählerstandes
UTAX	CLP 3416MFP	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter oder via Color Scanner Taste Menü , 825 , OK die geruckten Seiten anzeigen lassen
UTAX	CLP 3516	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	CLP 3520	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	CLP 3521	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Listenausdrucke , weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK , OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	CLP 3524	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	CLP 3524MFP	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter oder via Color Scanner Taste Menü , 825 , OK die geruckten Seiten anzeigen lassen
UTAX	CLP 3526	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	CLP 3532	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	CLP 3621	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Listenausdrucke , weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK , OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	CLP 3626	Taste Menu , mit ▼ bis Listenausdruck , mit ► bis Statusseite
UTAX	CX 9036	1. Variante: Bildschirm "?" drücken, "A-Zähler" ablesen. 2. Variante: mech. Zähler an Frontseite ablesen.
UTAX	CX 9682	Rechts, unter Hauptschalter (Zähler ist in dcm)
UTAX	DCC 4000 / DCC 4400	Bedienertaste drücken / Taste ZÄHLERSTÄNDE drücken (Display erscheint) / Leeres Blatt beim Stapelzug einlegen / START Taste drücken









Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
UTAX	Fax 520	Kein Zählerstand!
UTAX	Fax 525	Mit Tasten Programm, Zähler anzeigen, Nein ▶ wird Zähler angezeigt
UTAX	Fax 530	Mit Menü 28, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü 841, OK Zählerstand ablesen
UTAX	Fax 540	Mit Tasten Menü, 54, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü, 821, OK, den Zählerstand ablesen
UTAX	Fax 541	Mit Tasten Menü, 54, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü, 821, OK, den Zählerstand ablesen
UTAX	Fax 542	Mit Tasten Menü, 54, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü, 821, OK, den Zählerstand ablesen
UTAX	Fax 930	Mit Tasten Menü, 28, OK wird Liste ausgedruckt oder mit Menü, 841, OK, den Zählerstand ablesen
UTAX	Fax M 6	3 x Taste F, ↵, 5 x F, ↵, Druckzähler rechts oben
UTAX	LF 40	Tasten Eingabe, #, *, 1, 2, 3 zügig eingeben. Function Nr. = 000, Self status / mit Taste ↵ Druck der Status Seite auslösen; durch nochmaliges Drücken der Taste ↵ wird das Gerät in den Normalzustand zurückversetzt
UTAX	LF 60	Gerät AUS; STOP Tase drücken und halten, Gerät EIN; wenn Service Mode enable erscheint, STOP Taste loslassen und sofort 837 eintppen. Zahl 102 eingeben und START rücken; die Monitorliste wird gedruckt. ZS ist unter PRINTER aufgeführt, mit Gerät AUS, EIN, erscheint Normalzustand
UTAX	LF 70	Tasten F, #, *, 1, 2, 3, ↵, Self status wird gedruckt. Printer counter ablesen. Durch nochmaliges Drücken der Taste ↵ wird das Gerät in den Normalzustand zurückversetzt.
UTAX	LF 72	Tasten F, #, *, 1, 2, 3, ↵, Self status wird gedruckt. Printer counter ablesen. Durch nochmaliges Drücken der Taste ↵ wird das Gerät in den Normalzustand zurückversetzt.
UTAX	LF 77	Tasten F, #, *, 1, 2, 3, ↵, Self status wird gedruckt. Printer counter ablesen. Durch nochmaliges Drücken der Taste ↵ wird das Gerät in den Normalzustand zurückversetzt.

Hersteller	Modell	Ablese des Zählerstandes
UTAX	LF 79	Tasten F, #, *, 1, 2, 3, ↵, Self status wird gedruckt. Printer counter ablesen. Durch nochmaliges Drücken der Taste ↵ wird das Gerät in den Normalzustand zurückversetzt.
UTAX	LF 82	Taste Ausdruck, 1 x >, Anzeige: Grundeinstellungen, ↵. Auf ausgedruckter Liste den Druckzähler oben rechts ablesen
UTAX	LF 85	Taste Ausdruck (4. Taste von F nach links), mit ▶ bis Anzeige: Grundeinstellungen , Taste ↵ (Eingabe). Auf ausgedruckter Liste den Druckzähler oben rechts ablesen
UTAX	LF 87	Taste Ausdruck (4. Taste von F nach links), mit ▶ bis Anzeige: Grundeinstellungen , Taste ↵ (Eingabe). Auf ausgedruckter Liste den Druckzähler oben rechts ablesen
UTAX	LP 3014	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
UTAX	LP 3018	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3022	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
UTAX	LP 3022	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3024	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3028	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3030	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3033	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3035	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter

Zählerstände Eigenmarken

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
UTAX	LP 3036	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3045	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3051	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3118	Taste START (grün) ca. 3 Sekunden drücken / halten bis Lämpchen wandern, dann loslassen. Statusseite wird gedruckt
UTAX	LP 3140	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3151	Taste Menu , weiter mit ▼ bis Statusseite , Enter , Enter
UTAX	LP 3230	Taste Menü, weiter mit ▼ bis Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	LP 4235	Taste Menü, weiter mit ▼ bis Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	LP 3240	Taste Menü, weiter mit ▼ bis Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	LP 3245	Taste Menü, weiter mit ▼ bis Listenausdrucke, weiter mit ► und ▼ bis Statusseite drucken, OK, OK Zähler (Druckseiten) in der rechten Spalte ablesen
UTAX	MFP 580	Mit Tasten ▼, 825 werden die gedruckten Seiten angezeigt. Ausdruck mit ▼, 54 , OK , unter Überschrift Zähler
UTAX	XC 9036	1. Variante: Bildschirm "?" drücken, "A-Zähler" ablesen. 2. Variante: mech. Zähler an Frontseite ablesen.
XEROX	WC 7425	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätestatus"  drücken. Die Anzeige "Gerätestatus" erscheint. Die Registerkarte "Zählerstände" öffnen. Die Zählerstände werden angezeigt.

Hersteller	Modell	Ablezen des Zählerstandes
XEROX	WC 7428	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätstatus"  drücken. Die Anzeige "Gerätstatus" erscheint. Die Registerkarte "Zählerstände" öffnen. Die Zählerstände werden angezeigt.
XEROX	WC 7435	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätstatus"  drücken. Die Anzeige "Gerätstatus" erscheint. Die Registerkarte "Zählerstände" öffnen. Die Zählerstände werden angezeigt.
XEROX	WC 7755	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätstatus"  drücken. Der Gerätestatus wird angezeigt. Das Register "Gebühreninformationen" auf dem Touchscreen antippen. Die Zählerstände werden angezeigt.
XEROX	WC 7765	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätstatus"  drücken. Der Gerätestatus wird angezeigt. Das Register "Gebühreninformationen" auf dem Touchscreen antippen. Die Zählerstände werden angezeigt.
XEROX	WC 7775	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätstatus"  drücken. Der Gerätestatus wird angezeigt. Das Register "Gebühreninformationen" auf dem Touchscreen antippen. Die Zählerstände werden angezeigt.
XEROX	Color Qube 9201	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätstatus"  drücken. Die Taste "Infoseiten" auf dem Touchscreen antippen. Die Taste "Abrechnungsübersicht" und danach den Taste "Drucken" drücken. Die Zählerstände werden ausgedruckt.
XEROX	Color Qube 9202	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätstatus"  drücken. Die Taste "Infoseiten" auf dem Touchscreen antippen. Die Taste "Abrechnungsübersicht" und danach den Taste "Drucken" drücken. Die Zählerstände werden ausgedruckt.
XEROX	Color Qube 9203	Auf dem Steuerpult die Taste "Gerätstatus"  drücken. Die Taste "Infoseiten" auf dem Touchscreen antippen. Die Taste "Abrechnungsübersicht" und danach den Taste "Drucken" drücken. Die Zählerstände werden ausgedruckt.